## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Компрессор    | с кача       | ношимся   | поршне  | м. (  |
|---------------|--------------|-----------|---------|-------|
| электропривод | lom.         |           |         |       |
| Напряжение п  | итания.      | В         |         | 12    |
| Потребляемы   | TOK, A,      | средний   | ,       |       |
| не более      | 2            |           |         | 8     |
| Давление кГс  |              |           |         | до 5  |
| Производител  | ьность,      | м3/с, при | накачке | •     |
| до 1,8 кГс/см | $4^2$ , He N | енее      | 0,0     | 0025  |
| Масса, кг, не | более        |           |         | 2.0   |
| Габариты, мм  |              | 2:        | 13x154  | x110  |
| Цена          |              |           |         |       |
| Питание от бо | ртовой с     | ети автом | иобиля  | через |
| гнезпо прикур | ивателя      | или чере  | 3 DO    | SPARY |

### комплект поставки

| Компрессор<br>Комплект ЗИП:                        | 1 | шт.        |
|--|---|------------|
| наконечник шланга для продувки<br>(конический)     | 1 | WT.        |
| переходной наконечник (цилиндрический)             | 1 | WT.        |
| вилка кольцо разрезное                             | 1 | шт.        |
| втулка   | i | ШT.<br>ШT. |
| Распылитель для "Мовиля"                           | 1 | mt.        |
| Упаковочная коробка<br>Руководство по эксплуатации | 1 | HIT.       |
| -Паспорт манометра                                 | 1 | шт.        |

TEMM:1M

ПЕРЕНОСНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР

TEMM-1 M



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД ИМ.М.И.КАЛИНИНА"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

# TEMN:IM

С помощью компрессора "Темп-1М" Вы сможете:

накачать колеса легкового автомобиля; продуть отверстия жиклеров карбюратора; накачать надувной матрац и др. произвести антикоррозийную обработку тоупнопоступных полостей автомобиля;

подкрасить поврежденные поверхности автомобиля с помощью краскораспылителя (рекомендуется краскораспылитель "Блеск").

#### РАБОТА С КОМПРЕССОРОМ

Раскрыв корпус компрессора, освободить инур питания и шланг и подготовить компрессор к работе, Манометр закрепить в 
верхием боковом отверстии, шнур питани 
провести в нижнем отверстии. Закрыть 
корпус.

Подключить компрессор к бортовой сети автомобиля, вставив штекер в гнездо прикуривателя.

Наконечник подсоединить к накачиваемому предмету.

Включить компрессор.

По окончании работы выключить компрессор, вынуть штекер из гнезда, открыть корпус, уложить шнур питания и шланг. Закрыть корпус,





MI-UWST

#### ВНИМАНИЕ!

Режим работы компрессора повторнократковременный (не допускать перегревания компрессора), Не реже 1 раза в год производить чистку и смазку компрессора смазкой "Литол-24" или "Циятим-201".

Для чистки и смаажи отвинтить 4 винта крепления к корпусу, снять крышку фильтра. Отвинтить 2 гайки крепления компрессора к двигателю. После чистки и смаажи шатуна, уплотнительного кольца, снятых с пальца противовеса, а также внутренией поверхности компрессионной втулки и пальца противовеса – аккуратию собрать компрессор в порядке, обратиом дваборке.

Запрещается работа компрессора со снятым фильтром картера. Запрещается перекрывать наглухо отверстия

шланга или наконечника работающего компрессора. Запрещается надевать и снимать наконечник

Запрещается надевать и снимать наконечник при включенном компрессоре.

#### Примечания:

1. Для накачки надувных элементов (кроме шин) использовать шинипрический наконечник, для продувки жиклеров – конический. 2. Для антикоррозийной обработки труднодоступных и скрытых полостей автомобиля пользоваться распылителем для "Мовиля". (входит в комплект поставки).

#### РАБОТА С РАСПЫЛИТЕЛЕМ ПЛЯ "МОВИЛЯ"

Перед началом работы вставить пробкураспыличеня в горловину емкости с "Мовилем" и закрепить зашелкой; наконечник компрессора закрепить на штущере распылителя.

Распылитель работает при включенном ком-прессоре,

После пользования распылитель тщательно промыть растворителем.